



# TROTTINETTE DES NEIGES OMEGA



Toujours attacher vos lignes d'attelage ou d'ancre à neige à ce mousqueton. Ne rien attacher directement à la structure de la trottinette, car cela pourrait l'endommager.

CHARGE MAXIMALE DU FOND EN PLASTIQUE :  
**7 KG / 15 LB**

Excéder ce poids peut affecter la structure et la conduite de la trottinette des neiges.

Avant chaque utilisation, assurez-vous que l'ouverture du **1** travers soit parfaitement insérée sur la tige du **2** mécanisme de fermeture.

La **3** rondelle en plastique doit être placée entre le **1** travers et le **4** montant.

Lorsque vous fermez le **2** mécanisme de fermeture pour maintenir le **1** travers en place, assurez-vous que celui-ci soit très bien serré et enclenché au maximum (doit offrir une bonne résistance lorsque vous le serrez).



Bien retirer les **1** travers pour replier la trottinette des neiges.

Pour visionner des vidéos explicatives sur le processus de pliage et dépliage de votre trottinette des neiges OMEGA :

[nahak.ca/mediatheque](http://nahak.ca/mediatheque)

## ENTRETIEN

Les lisses sont en HDPE (plastique non-poreux), appliquer de la cire sur celles-ci n'a donc aucun effet bénéfique. Lorsque les lisses sont trop usées, elles se remplacent facilement grâce à notre système de rails.