




GUIDE DE MESURES

HARNAIS DE
TRACTION

GUIDE DE
MESURES
HARNAIS DE
TRACTION



grandeur	cou A - B	torse C - C	corps A - D	poids	couleur corde
3XS*	8,5"	19-21"	16-17"	25-30 lb	blanc/rouge
XXS	9"	21-23"	18-19"	30-35 lb	blanc/rouge
XS	9,5"	23-25"	19-20"	35-40 lb	blanc/rouge
S	10"	23-25"	20-21"	40-45 lb	blanc
S-long	10"	25-27"	21-22"	45-50 lb	blanc + bague rouge
M	10,5"	25-27"	21-22"	45-50 lb	vert
M-long	10,5"	27-29"	22-23"	50-55 lb	vert + bague rouge
L	11"	27-29"	22-23"	55-60 lb	noir
L-long	11"	29-31"	23-24"	60-65 lb	noir + bague rouge
XL	11,5"	29-31"	23-24"	65-70 lb	bleu
XL-long	11,5"	31-33"	24-26"	70-75 lb	bleu + bague rouge
XXL	12"	31-33"	24-26"	75-85 lb	rouge
3XL	12,5"	33-35"	26-27"	85-95 lb	blanc/rouge
4XL	13"	35-37"	27-29"	95-105 lb	blanc/rouge
5XL*	13,5"	39-41"	29-31"	105-125 lb	blanc/rouge
6XL*	14,5"	41-43"	30-32"	125-150 lb	blanc/rouge

* Grandeurs hors-normes.


PRISE DE MESURES

Pour la prise de mesures, utilisez un ruban à mesurer souple tel que sur la photo. Afin que vos mesures soient les plus précises possibles, votre chien doit se tenir debout avec le dos bien droit. Pour les chiens avec beaucoup de poil, bien plaquer le ruban à mesurer sur le corps du chien afin que sa fourrure n'influence pas à la hausse les mensurations.



ÉTAPE 1 POINT A

Le **POINT A** se trouve à la jonction de la nuque et des omoplates du chien. À cet endroit, il y a un trou où le doigt s'enfonce facilement — c'est exactement au niveau de ce trou que le **POINT A** se situe.



ÉTAPE 2 MESURE A-B

Le **POINT B** se trouve sur l'os du sternum (os pointu situé sous la gorge du chien).

La **MESURE A-B** est la mesure du cou. Celle-ci part du **POINT A** (précédemment identifié) jusqu'au **POINT B**.

La **MESURE A-B** ne fait pas tout le tour du cou mais bien une demi-ovale allant du **POINT A** au **POINT B**.

Il doit y avoir une certaine tension dans le ruban à mesurer lorsque vous prenez la mesure. Il faut aussi exercer une légère pression si le chien a beaucoup de poils (pour ne pas surévaluer la mesure).

ÉTAPE 3 MESURE C-C



Le **POINT C** se trouve au point le plus bas du torse du chien, juste en arrière des pattes avant.
La **MESURE C-C** est la mesure du torse. Celle-ci fait la circonférence complète de la cage thoracique en passant par le **POINT C**.



ÉTAPE 4 MESURE A-D

Le **POINT D** se trouve exactement où la queue du chien commence/ se détache de son corps.
La **MESURE A-D** est la mesure du corps.
Celle-ci part du **POINT A** (précédemment identifié) jusqu'au **POINT D**.




Lors de la prise de mesure, le chien doit avoir le dos le plus droit possible pour ne pas fausser les mesures.
Le ruban à mesurer doit être tendu et légèrement surélevé par rapport au dos (ne doit pas suivre la courbure du dos).

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions à propos du choix de grandeur de harnais de traction, il nous fera plaisir de vous aider.

Parce qu'un harnais bien ajusté est essentiel pour assurer le confort et la sécurité de votre chien.

1. S'il n'y a pas de tension effectuée sur la corde du harnais, il est normal que celui-ci remonte plus ou moins dans le dos du chien selon sa morphologie. De ce fait, pour s'assurer que la grandeur sélectionnée est bonne, il faut absolument tirer sur la corde du harnais pour valider les ajustements.
2. S'il y a lieu, bien sortir le poil et la peau du cou de l'encolure du harnais.

BONNE GRANDEUR



Lorsque vous tirez sur la corde du harnais de façon horizontale, la sangle du harnais doit terminer au **POINT D** (où la queue du chien commence).

De ce fait, le harnais libère la zone des cuisses **1** et des flancs **2**.

De plus, le cou doit être suffisamment serré pour cacher l'os du sternum (**POINT B**) et bien dégager les épaules.

TROP GRAND

Dans le cas du harnais trop grand, la sangle du harnais termine plus loin que le **POINT D** (où la queue du chien commence).

De ce fait, le harnais passe sur le haut des cuisses **1**, rentre dans les flancs **2** et n'est pas bien supporté par la cage thoracique.

Dans le cas d'un cou trop grand, l'os du sternum ressort du bas de l'encolure. Cela fait en sorte que lorsque le chien tire, la sangle qui passe autour de son cou s'écarte et crée une pression sur les épaules qui peut le blesser.

